

NÁVOD K OBSLUZE

Výrobník cukrové vaty

Uživatelský manuál

Před spuštěním:

1. Stroj postavte na stůl nebo na podstavec, který je dostatečně pevný a rovný. Stroj nesmí být vystaven přímým povětrnostním vlivům. Toto dodržujte rovněž při skladování a transportu.
2. Stroj je napájen napětím 220-240V / 50Hz.
3. Úpravy na zařízení jsou zakázány a jsou důvodem zániku záruky. Do konstrukce výrobniku nesmí být zasahováno.
4. Před čištěním a při jakékoliv manipulaci se zařízením vždy vytáhněte přívodní šňůru elektrického napájení ze zásuvky!
5. Nikdy se nedotýkejte zvlákňovací hlavy, když je výrobník v provozu a také do té doby, než dostatečně vychladne. Před samotným čištěním nechte přístroj úplně vychladnout.
6. Noste ochranu očí při servisu a čištění.
7. Voda se nesmí dostat do přístroje samotného, mohlo by dojít k poškození elektroniky a případně k úrazu el. proudem.
8. Zařízení smí používat a obsluhovat pouze dospělá svéprávná osoba! Nenechte se zařízením manipulovat děti nebo nesvéprávné osoby.

Ovládání:

Výrobník cukrové vaty má dva vypínače:

- Hlavní vypínač (na boční straně přístroje)
- Vypínač nahřívání hlavy (na přední straně přístroje)

Po zapnutí hlavního vypínače se zvlákňovací hlava začne otáčet. Pro nahřívání zvlákňovací hlavy je nutné poté zapnout ještě vypínač „nahřívání hlavy“.

Při prvním použití přístroje (nebo po delší nečinnosti) je nutné nechat výrobník nahřívat 10 až 15 minut pro nahřátí na pracovní teplotu. Tato doba se může měnit v závislosti na okolní teplotě či na časovém odstupu od posledního nahřátí hlavy.

Po skončení používání výrobniku vypněte vypínač „nahřívání hlavy“ a nechte přístroj stále zapnutý. Vnitřní časovač sám výrobník po 5-10 minutách vypne. Poté vypněte i hlavní vypínač a odpojte přístroj od el. sítě.

Pro výrobu cukrové vaty budete potřebovat kuchyňský cukr (krystal), špejle, případně potravinářské přísady pro dochucení a obarvení.

Pracovní postup:

1. Zapněte hlavní vypínač na přístroji a vypínač „nahřívání hlavy“. Zvlákňovací hlava se začne otáčet. Při roztáčení hlavy může docházet ke slabým vibracím.
2. Při prvním použití přístroje (nebo po delší nečinnosti) je nutné nechat výrobník nahřívat 10 až 15 minut pro nahřátí na pracovní teplotu. Tato doba se může měnit v závislosti na okolní teplotě či na časovém odstupu od posledního nahřátí hlavy.
3. Po dostatečném nahřátí zvlákňovací hlavy naplňte přiloženou kovovou odměrku cukrem a opatrně jím plňte zvlákňovací hlavu. Cukr sypeme do horního otvoru v hlavě, kovová odměrka se nesmí nikdy dotknout hlavy! Dbejte maximální opatrnosti při manipulaci.
4. Po nasypání cukru do nahřáté zvlákňovací hlavy dojde k rozehtání cukru a z hlavy začínají vylézat chomáčky cukrových vláken a vlákna poté navíjíte na špejli nebo na papírový kornout až do požadované velikosti.
5. Jedna várka cukru stačí na jednu až dvě cukrové vaty.
6. Po skončení výroby vypněte tlačítko pro „nahřívání hlavy“ a nechte hlavu otáčet. Vnitřní časovač po vychladnutí hlavy točení automaticky vypne. Poté můžete vypnout hlavní vypínač a odpojit výrobník od el. sítě.
7. Pokud chcete následně pokračovat ve výrobě vaty, celý postup opakujte. (V případě, že je hlava ještě stále rozehtává, samotné prvotní nahřátí nebude trvat tak dlouho.)

8. Dbejte, aby cukr v hlavě nekaramelizoval, způsobuje to poškození topného tělesa v hlavě a snižuje se jeho životnost. Pokud začne cukr karamelizovat, vypněte „nahřívání hlavy“ a nechte hlavu trochu zchladnout. Poté můžete nahřívání opět zapnout.

Údržba výrobku:

Těleso přístroje čistěte pouze vyždímaným hadříkem namočeným v teplé vodě popř. v běžném prostředku na nádobí. Nepoužívejte abrazivní (pískové) prostředky na žádnou část přístroje. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na čištění zvlákňovací hlavy a jejího okolí. Pokud chcete čistit zvlákňovací hlavu, je nutno ji sundat. Dejte pozor, abyste ji nepoškodili (nepoužívejte k čištění ostré nástroje jako nůž, šroubovák). Hlavu sundáte odšroubováním čtyř šroubů, které vidíte na vrchní straně hlavy a povolením a následným sundáním matice, která je umístěna uvnitř hlavy.

Zamezte jakémukoliv vniknutí vody do přístroje!

Technické parametry:

Typ CCM-1500

Napájení 220-240V / 50Hz

Výkon 700W

Hmotnost 18Kg

Rozměry výrobku 50 x 50 x 30cm

Rozměry hrnce Průměr 41cm po okrajích, 30cm na dně hrnce



NAFUKOVACÍ ATRAKCE

tel.: 777 290 247 • PRONÁJEM A PRODEJ

www.skakacihradyvysočina.cz