

Návod k obsluze a použití vodního válce

(Water Roller)

Průvodce použitím a údržbou zábavného profi nafukovačného vodního válce.

Upozornění: Přečtěte si uživatelskou příručku a dodržujte všechny varování a návody před a během použití.

Vodní válec je nový produkt v oblasti zábavných nafukovacích atrakcí. Je speciálně navržený na sportovně zábavné účely. Rovněž patří mezi lehké adrenalinové sporty. Vodní válec, na chůzi po vodě je vyroben z 1mm TPU nebo PVC materiálu speciálně určeného na tento produkt. Materiál je průhledný, splňuje standardy CE, TUV a je v souladu s normami a ochrany životního prostředí.

Nafukování VODNÍHO VÁLCE

- 1. Rozbalte a umístěte válec na podložku např. koberec, přehrabaný písek, autoplachty atd..**
- 2. Připravte si nástup na vodní plochu, odstraňte všechny ostré části z povrchu nástupu i ostré hrany na okraji břehu vodní plochy.**
- 3. Připevněte bezpečnostní lano na příslušné oka (úchytky na lano) na vodní válec. Zachyťte bezpečnostní lano o pevný, jistící bod.**
- 4. Otevřete bezpečnostní ventil.**
- 5. Zapněte kompresor.**
- 6. Osoba může vstoupit do vodního válce bosa. Zkontrolujte zda odložila všechny ostré a tvrdé předměty nebo oblečení. Max. nosnost válce je 150 kg!**
- 7. Při manipulaci s válcem používejte plastové rukojeti.**
- 8. Po stranách popruhy táhněte plynule, netrhejte ním prudce.**
- 9. Dofoukněte válec na potřebnou hustotu.**
- 10. Válec nepřefukujte a nepřelakovávejte !**
- 11. Max. nosnost válce je 150 kg!**
- 12. Když je válec připraven, zatáhněte popruhy a zajistěte uzlem.**
- 13. S popruhem manipulujte plynule, netrhejte ním prudce.**
- 14. Veďte vodní válec s osobou na vodní plochu po připraveném nástupu.**
- 15. Do válce vstupujte a provozujte pouze s jednou osobou.!!**

Upozornění:

1. Sport ve vodním válci se nedoporučuje osobám se srdečními onemocnění, hypertenzí, trpícím klaustrofobií a fyzicky slabším osobám.
2. Do vodního válce nepouštějte osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné návykové látky.
3. Dítě může ve vodním válci využívat pouze s povolením, souhlasem rodiče.
4. Děti i dospělé osoby nenechávejte bez dozoru v průběhu používání vodního válce.
5. Maximální čas pro osobu užívající vodní válec je 15 minut.
6. Před vstupem do vodního válce zkontrolujte osobu či odložila všechny ostré, tvrdé předměty a části oblečení aby se předešlo zranění i poškození válce. Osoba by měla odložit věci jako např.. klíče, brýle, mobilní telefon atd..
7. Pokud jsou povětrnostní podmínky nepříznivé, nepoužívejte vodní válec na otevřených vodních plochách.
8. S bočními popruhy, rukojeťmi zacházejte opatrně a netahejte jejich prudce, netrhejte nimi – poškození spojené s nesprávným použitím není součástí záruky. Válec táhněte jemně, vždy kolmo.
9. Vodní válec je pouze určen pro jednu osobu !!

Vyfukování vodního válce

1. Otevřete uzávěr na válci a v případě, že Váš kompresor má zpětný chod, připojte ho opět ke nafukovacímu a nafukovacímu vyfoukněte.
2. Je nutné válec převážet a přenášet v PVC vaku, aby se předešlo vnějšímu poškození.

Údržba a skladování vodního válce

1. Vodní válec udržujte čistou.
2. Před každým použitím zkontrolujte důkladně nafukovací. I v případě drobného poškození, je nutné válec před použitím opravit.
3. Při manipulaci s válcem netahejte a vyhněte se jeho dotykem s tvrdý povrch např. beton, dlažbu, kameny atd ..
4. Po použití válce odstraňte nečistoty z vnitřku i venku, válec důkladně vysušte a skladujte i přepravujte v suchu v ochranném vaku, PVC obalu. V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte 777 290 247